

## 五. 安裝相關

Q: 若我調到刻度 4，如何調回刻度 3?(如何釋放上方蓄壓力量?)

A: 請使用六角扳手對準上方有數字刻度的孔位，下壓後，往刻度較大的地方(刻度 5)轉半個刻度後，往刻度小(刻度 3)的方向轉回。若力量不夠大，無法轉回，請一樣先使用六角扳手對準上方有數字刻度的孔位，再用鐵鎚敲擊，即可釋放壓力。