

五. 安裝相關

Q:安裝的步驟(4"標準行不鏽鋼自動關門器)

A: 刻度指向 0 或 1，為無任何回歸作用之起始位置，先攤開至安裝所需角度，將下方煞車力量旋轉至緊，以便安裝。安裝完成後，將下方煞車放鬆至微超出產品 3mm。再調整上方強度，將箭頭轉向零，始有回歸作用。再依門重做蓄壓強度調整。